

※ご利用前に必ずご確認ください。

WiMAX用 Ver 1.2

超かんたん

WiFi設定スタートガイド

-WiFiを国内最安でレンタル
WiFiレンタル屋さん

Step1 端末の電源を入れる

電源ボタンを約10秒間、長押ししてください。

アダプタの発熱を防ぐため、
90%以上充電できない場合がございます。
故障ではございません。

電源ボタン



Aterm WM3600R

電源ボタン



Aterm WM3800R



完全に立ち上がるまでに、
30秒程かかります。

電源ランプがいたら電源ON完了。

Step2 お手持ちの機器(パソコン、スマホなど)にWiFiルーターを接続する

※パスワードは、暗号化キーの数字と英字です。
レンタル端末の裏にシールで貼られております！

iPhone iPadとの接続

- 1.[設定]のアイコンをクリック。
- 2.[WiFi]を選択
- 3.[WiFi]をオンに変更
- 4.『aterm-...』というネットワークを選択。
(この時、矢印ではなく文字をクリックしてください)
- 5.パスワードを入力してください。
(パスワードはレンタル端末の裏のシール、暗号化キーです。)
- 6.接続完了です。

Andoridとの接続

- 1.[設定]の画面に移動
- 2.[WiFi]をオンに変更
- 3.『aterm-...』というネットワークを選択。
- 4.パスワードを入力してください。
(パスワードはレンタル端末の裏のシール、暗号化キーです。)
- 5.接続完了です。

Windows 8のパソコンとの接続

- 1.画面の右上隅または右下隅にマウスカーソルを移動して、
チャームを表示し、[設定]をクリックします。
- 2.ネットワークアイコンをクリックします。
- 3.[Wi-Fi]一覧から、『aterm-...』を選択します。
- 4.[自動的に接続する]にチェックし、[接続]をクリックします。
- 5.ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。
パスワード(暗号化キーです)を入力して、[次へ]をクリックします。
- 6.共有設定の確認画面が表示されます。
[はい、共有をオンにしてデバイスに接続します]をクリックします。
- 7.[接続済み]と表示されましたら、接続完了です。

Windows 7のパソコンとの接続

- 1.タスクバー(画面の右下)の[ワイヤレスネットワーク]アイコンをクリックします。
表示されたワイヤレスネットワーク一覧から、
『aterm-...』を選択します。
- 2.[自動的に接続する]にチェックし、[接続]をクリックします。
- 3.ネットワークセキュリティキーの入力画面が表示されます。
パスワード(レンタル端末の裏のシール記載の暗号化キー)を入力します。
[OK]をクリックします。
- 4.[ネットワークの場所の設定]画面が表示されます。
[ホーム ネットワーク]を選択します。
- 5.設定された[ネットワーク名]と[場所の種類]が表示されます。
内容を確認し、[閉じる]をクリックします。
- 6.接続完了です。

USBでの接続は、付属のマニュアルを参照してください。

Step3 接続完了！ インターネットをご利用いただけます。

※ご注意ください

WiMAX端末は、SSIDが『aterm-...g』と『aterm-...gw』の2種類ございます。
それぞれに暗号化キーが設定されておりますので、ご注意くださいませ。
特別な事情がない限り、『aterm-...g』をお選びください。

詳しい説明は、つなぎ方ガイドもしくは、NECのAterm製品ホームページをご確認ください。 WiFiレンタル屋さん